

WALL FLAME I. (typ: 536 a, 536 c) NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ.

Důkladně si přečtěte tento návod na montáž a použití. Také ho vždy dejte přečíst dalším osobám, které budou krb používat!

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení tohoto návodu může ohrozit život!

Krb není hračka! Nikdy nenechávejte děti nebo zvířata v okolí krbu bez dozoru. S krbem může manipulovat pouze osoba, která je schopna porozumět tomuto návodu a která bude dodržovat pokyny na montáž a použití.

Krb může hořet jen v místnostech, které mají více než 50 m² a normální výšku stropu, nebo mají dostatečnou ventilaci (dveřmi a okny).

Vyberte vhodné místo, kam chcete umístit krb.

Důležité: Ujistěte se, že vzdálenost od hořlavých předmětů je více než 2 m. Vzdálenost od stropu musí být více než 1,8 m.



Přiložte nosnou část krbu horizontálně ke stěně, kam chcete krb umístit a vyznačte si na stěně, kde budete vrtat otvory.

Po vyvrtání otvorů přimontujte nosnou část krbu ke stěně. Zkontrolujte, zda nejsou nutné speciální (standartně nedodávané) úchytky pro Váš typ stěny.



Zavěste krb na nosnou část, která je namontovaná na stěně a ujistěte se, že je pevně zasunutá.



Vložte vnější plášť hořáků do krbu. Ujistěte se, že je tam bezpečně umístěný a nemůže vypadnout.



Vložte hořák z nerezavějící oceli společně s keramickou hmotou do vnějšího pláště.



Položte regulační křídla na hořák tak, aby dírky byly umístěné při vnějších stranách.



Opatrně vložte skleněnou ochranu do krbu.



Ujistěte se, že na krbu není žádný obalový materiál nebo jiný hořlavý objekt. Do hořáku nalejte maximálně 1,7 l bio-ethanolu. Ujistěte se, že žádné palivo nevyteklo mimo hořák nebo krb! Křídla hořáku musí být na vrchní části suché.

Používejte jen originální bio-ethanol určený pro tento typ krbů bez komínu.

Do hořáku nedávejte žádné hořlavé předměty (např. dřevo) nebo jiná paliva!

Pokud je hladina paliva nízká, zapalte hořák až po 10 minutách, aby palivo rovnoměrně přešlo do keramické hmoty.



Na zapálení hořáku používejte jen krbové zápalky (delší než 25 cm) nebo zapalovače (delší než 25 cm). **Může nastat nebezpečí rychlého vzplanutí, malé exploze nebo tryskového plamene.**



Nikdy nezapalujte hořák zeshora! Vždy jen z boční strany. Dávejte pozor: při zapalování může nastat malá exploze nebo tryskový plamen!



Hák slouží na regulaci výšky plamene pomocí křídel. Dávejte však pozor, aby plamen nebyl příliš vysoký.

Plamen zhasíná uzavřením hořáku spojením obou křídel.

Počkejte přibližně 30 sekund a ujistěte se, že plamen opravdu zhasnul.

- ! **PŘEDTÍM NEŽ OPĚT DOPLNÍTE PALIVO, MUSÍ BÝT HOŘÁK ZCELA VYCHLADLÝ A MUSÍTE SI BÝT JISTI, ŽE TAM NENÍ ŽÁDNÝ PLAMEN!**
- ! **NIKDY NENECHÁVEJTE KRB HOŘET BEZ DOZORU!**
- ! **UJISTĚTE SE, ŽE MÍSTNOST, KDE KRB HOŘÍ, MÁ DOSTATEČNOU VENTILACI!**
- ! **KRB NEMŮŽE HOŘET V MÍSTĚ, KDE JE PRŮVAN!**
- ! **POUŽÍVEJTE VŠECHNY STANDARTNÍ OPATŘENÍ PRO STYK S OTEVŘENÝM OHNĚM!**
- ! **DOPORUČUJEME, ABYSTE HOŘÁK POPRVÉ POUŽILI SAMOSTATNĚ (BEZ KRBU) VENKU, NA OTEVŘENÉM PROSTRANSTVÍ NA NEHOŘLAVÉ PODLOŽCE. DBEJTE, ABY PŘITOM NEFOUKALO.**
- ! **KDYŽ POUŽÍVÁTE KRB POPRVÉ, MŮŽETE CÍTIT MÍRNÝ ZÁPACH, KTERÝ SE PO PRVNÍM POUŽITÍ ZTRATÍ.**
- ! **NEDOVOLTE HOŘÁKU ÚPLNĚ VYHOŘET, MUSÍ V NĚM BÝT VŽDY ALESPŮŇ TROCHU BIO-ETHANOLU.**
- ! **PRO VŠEOBECNÉ ZABEZPEČENÍ VAŠÍ DOMÁCNOSTI / PROVOZU VÁM DOPORUČUJEME MÍT K DISPOZICI HASICÍ PŘÍSTROJ.**

